

Optima – instrukcja montażu



1. Utnij listwę na żądaną długość.

Całkowita długość listwy przyciskowej minus 14 mm na zatyczki boczne (po 7 mm na każdą).



2. Przygotowanie profilu.

Naciąć 9 mm z obu stron listwy (część listwy - kompensacyjna) bardzo blisko górnej krawędzi listwy z przewodzącą gumą w środku. Zrobić cięcie równoległe w listwie około 4 mm powyżej poprzednich nacięć i odciąć wystające kawałki.



3. Skracanie podstawy listwy w celu dostosowania jej długości do szyny o profilu C.

Naciąć 14 mm z prawej i lewej strony podstawy listwy bardzo blisko krawędzi listwy z przewodzącą gumą w środku. Usunąć wystające kawałki.



4. Przygotowanie połączenia.

Nacisnąć listwę i umieścić w niej niebieski element montażowy. Delikatnie wcisnąć element montażowy 7 mm w głąb profilu.



5. Przygotowanie zatyczki z kablem.

Delikatnie rozgiąć igietki w zatyczce (1-2 mm względem siebie), aby można było je swobodnie wsunąć pomiędzy zatopione przewody miedziane w listwie.



6. Dopasowanie zatyczki z kablem.

Włożyć zatyczkę w listwę tak, aby igietki miały kontakt z przewodami miedzianymi. W trakcie wykonywania tej czynności lekko ścisnąć czło profilu. Wcisnąć zatyczkę na listwę tak, aby jej profil przylegał całkowicie do listwy.



7. Przykręcanie zatyczki z kablem.

Wkręcić śruby w odpowiednie otwory w zatyczce i dokręcać je stopniowo, na przemian. Podczas dokręcania, można zauważyć, że element montażowy znajdujący się wewnątrz listwy jest wyciągany w kierunku zatyczki. Śruby należy dokręcać do oporu.



8. Dopasowanie zatyczki uszczelniającej.

Wcisnąć zatyczkę uszczelniającą (w celu uszczelnienia listwy kompensacyjnej) w rowki w zatyczce z kablem tym samym zamykając profil.



9. Klejenie zatyczki uszczelniającej.

Podwinąć zatyczkę uszczelniającą i nałożyć na nią cienką warstwę kleju. Przytrzymać uszczelkę przez około 10 sek., aby stworzyć szczelną izolację.



10. UWAGA! W celu przeprowadzenia montażu z drugiej strony listwy, powtórzyc kroki od 2 do 9.